




# AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus






## Korte handleiding

### Extern oproepen




Reservering  
buitenlijn met "0"  **0**  


Reservering buitenlijn  
spontaan met intern   

### Extern oproepen en bepaalde MSN's reserveren (i.p.v. reservering buitenlijn "0")

  **MNO 6** **PQRS 7** **MNO 6** **MNO 6**  Bepaald meervoudig  
nummer invoeren **#**  Nummer invoeren 

### Intern oproepen

Reservering  
buitenlijn met "0"   

Reservering buitenlijn  
spontaan met intern  **#**  

Interne nummers - 11 tot 99 (20 tot 29 USB, 30 tot 39 voor intern S0)





### Intern doorgeven zonder aankondiging / Extern doorgeven

 **R**    **R 0**   **R \*** **TUV 8** **DEF 3** **ABC 2** 




### Aankloppende oproep aannemen / Aankloppen afwijzen

  **R 0**    **R \*** **ABC 2** **ABC 2** **WXYZ 9** 

### Aanklopbeveiliging

  **ABC 2** **MNO 6** **JKL 5** ( **DEF 3** aan / **ABC 2** uit )  

### Gesprek antwoordapparaat overnemen

 **#**  Intern nummer van het  
antwoordapparaat 

### Oproepen oppikken - externe oproep / interne oproep

**((D))**   **GH 4** **MNO 6** **DEF 3**  **((D))**   **GH 4** **MNO 6** **GH 4** **GH 4**  Intern-  
nummer 

### Conferentie met z'n drieën

 **R**   **R \*** **JKL 5** **MNO 6** **MNO 6**  

### Oproepvariant omschakelen (nachtdienst)

  **MNO 6** **ABC 2** **ABC 2** ( **DEF 3** aan / **ABC 2** uit ) **ABC 2** alle MSNs  

### Parkeren in de telefooninstallatie

### / Uitparkeren

 **R**  **PQRS 7** **ABC 2** **PQRS 7**     **PQRS 7** **ABC 2** **PQRS 7** 






## Parkeren in de ISDN-centrale

 **R** **\*** **GH 4** **DEF 3** **GH 4** **GH 4**  Verbindingsidentificatie (0 tot 9)  

## Uitparkeren in de ISDN-centrale

 **\*** **GH 4** **ABC 2** **TUV 8** **GH 4**  Verbindingsidentificatie (0 tot 9) 







## Ruggespraak / makelen

 **R**   **R**  met "0" terug naar het externe gesprek met intern nummer naar het intern gesprek  ...









## Heroproep bij bezet

   **R** **\*** **PORS 7** **TUV 8** **DEF 3**  


## Telefoonboek - nummer kiezen

 **\*** **TUV 8** **DEF 3** **JKL 5** ( **TUV 8**  Vanity (Name invoeren)  / **JKL 5**  Verkort nummer invoeren )  






## Omleiding door de telefooninstallatie - programmeren en inschakelen

 **\*** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** ( **PORS 7** permanent / **ABC 2** bij bezet / **MNO 6** bij niet-melden ) **GH 4**  Intern-nummer →  
→ ( **DEF 3**  Extern nummer **#** / **GH 4**  Intern-nummer / **JKL 5**  Verkort nummer / **TUV 8**  Vanity (Name invoeren) )  






## Omleiding door de ISDN-centrale - programmeren en inschakelen

 **\*** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** ( **PORS 7** permanent / **ABC 2** bij bezet / **MNO 6** bij niet-melden ) **MNO 6**  MSN **#** →  
→ ( **DEF 3**  Extern nummer **#** / **JKL 5**  Verkort nummer / **TUV 8**  Vanity (Name invoeren) ) 

## Omleiding naar - inschakelen



 **\*** **ABC 2** **JKL 5** **TUV 8** ( **GH 4**  Intern-nummer / **MNO 6**  MSN **#** )  

## Omleiding naar - oproepdoorschakeling

 **\*** **DEF 3** **DEF 3** **ABC 2** ( **GH 4**  Intern-nummer / **MNO 6**  MSN **#** )  

## Oproepdoorschakeling intern

 **\*** **WXYZ 9** **DEF 3** **GH 4** ( **DEF 3** aan / **ABC 2** uit ) **ABC 2** alle MSNs  

**Aanwijzing:** Bij terminals die geen -toets (stertoets) hebben of die deze functie niet ondersteunen, moet u in de plaats van de -toets de cijfers **99** indrukken.